

Реле расхождения по току: для заземленных систем

Назначение	Модель	Тип напряжения	Регулируемый диапазон измерения (А)	Контакт реле/выходной	Регулируемая задержка работы	Индикатор	Ключ для тестирования	Ключ сброса	Обнаружение обрыва проводника	Способ установки: ширина (мм)
Реле расхождения по току, стандартное	IL 5882, SL 5882	переменное; постоянное пульсирующее	0.01...10	+	+	Светодиод	+	+	+	На распределительном щите: 35 В шкафу управления: 35
Реле расхождения по току, универсальное	IP 5883 New !	переменное; постоянное; постоянное пульсирующее	0.01...3	+	+	Светодиод	+	+	+	На распределительном щите: 70